

# Cartilha Técnica

## - 40



### Assentamento e flexibilização de baguetes - PROCRYL 7.000

A Cartilha técnica - **CT-40** tem como objetivo orientar e detalhar o processo de execução à mão-de-obra na utilização dos produtos PROCRYL.

<b>Informações de consumo</b>	<b>PROCRYL 7.000:</b>	1,25 kg/m <sup>2</sup>
	Argamassa colante AC-I:	5 kg

- O consumo vai depender das condições da base como porosidade e regularidade.

<b>Equipamentos e ferramentas</b>	1 Balde plástico	1 medidores 1L	EPI's
	1 serra com suporte	1 espátula	1 misturador
	1 Desempenadeira dentada	1 furadeira	

<b>Documentos de referência</b>	PROCRYL 7.000 - Ficha técnica
---------------------------------	-------------------------------

#### **Condições para início dos serviços de assentamento cerâmico:**

- ✓ O substrato e a área devem estar prontos e liberados;
- ✓ Remover argamassas impregnadas a base que comprometam a planicidade e ou prumo da baguete;
- ✓ A base que receberá a argamassa aditivada deve estar isenta de óleos, desmoldantes, poeiras, contaminações e ou partes desagregadas;
- ✓ Não é necessário utilizar ponte de aderência no processo.

#### **Preparo da Argamassa Colante de assentamento.**



Misture o conteúdo de AC-I desejada com **PROCRYL 7.000** até obter consistência firme e pastosa; Não colocar água e evitar a formação de grumos.

- ✓ Utilizar em no máximo 30 a 60 minutos, após a mistura do **PROCRYL 7.000** a Argamassa Colante tipo AC-I.

#### **Assentamento do Revestimento Cerâmico.**

- ✓ Aplicar a argamassa no contrapiso fazendo com que a área de instalação da baguete seja totalmente preenchida. E aplicar a argamassa na baguete de maneira que toda a superfície da baguete tenha argamassa.

**Obs.** O total preenchimento é necessário, uma vez que, a argamassa colante amolentada c/ resina acrílica torna-se componente de estanqueidade do sistema.

Utilizar silicone anti-fungo e anti-mofo (tipo DC 768) para o acabamento e rejuntamento das baguetes e nos encontros das baguetes com o batente das portas.

Caso seja necessário, poderá ser utilizada Argamassa Colante AC-I Branca em substituição da AC-I convencional.

#### **Controles e Cuidados Especiais**

Recomendam-se cuidados usuais na aplicação dos produtos citados neste documento:

- ✓ Boa ventilação da área de trabalho;
- ✓ Utilização de EPI's tais como roupas de trabalho, luvas protegendo a pele e óculos;
- ✓ Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

#### **Responsabilidade da PROCRYL**

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em testes, treinamentos e cases com desempenho confirmado em obras. A Procryl tem o compromisso de indicar soluções e orientar o uso dos nossos produtos e procedimentos de aplicação. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.

# Cartilha Técnica

## - 40



Assentamento e flexibilização de baguetes - PROCRYL 7.000

---

**Procryl**

Rua Hum, 350 - Distrito Industrial I - Roseira/SP - 12500-000

---

(12) 2112-0509

---

[vendas@procryl.com.br](mailto:vendas@procryl.com.br)

---

[suporte@procryl.com.br](mailto:suporte@procryl.com.br)

---